

AltaQuota

extreme works



Applicazione diretta
sulla roccia
di reti e barriere

CONSOLIDAMENTI

RETI PARAMASSI



BARRIERE PARAMASSI



- 1** Progettazione dell'intervento e posa in opera di reti di protezione semplici, armate, tipo TECCO® ecc.
- 2** Disgaggio e disboscio in qualunque condizione e qualunque altezza.
- 3** Progettazione e posa in opera di barriere paramassi tipo TECCO®, MACCAFERRI® ecc. in qualunque condizione e altezza, anche con l'utilizzo di elicotteri.
- 4** Esecuzione micropali di piccolo e medio diametro.

ATTESTAZIONI SOA: OS12B II categoria - OS21 II categoria